

SOMMERFELDT LUFTLEDNING 2009

LUFTLEDNINGS-SYSTEM FOR MODELLJERNBANER Prislister pr.28.02.2009 © H-S

Med SOMMERFELDT har du muligheten til å bygge en naturtro luftledning på modelljernbanen din.

Passer til alle mj-fabrikat og du får en ekte luftledning som også fungerer skikkelig. Her legges ledningen rett fra mast til mast(metall) og strammes med spennverk. NB. kun til fast oppbygde mj.baner.

Prislisten viser det omfattende utvalget vi prøver å lagerføre slik at du har noe å velge i, uansett om du bygger et stort eller lite anlegg, eller hvilken prototype du vil følge.

Art.nr.	vare	pris	Art.nr.	vare	pris
	TRYKKSAKER		142	kjøretråd 0,7mm 215mm	17
.001	Katalog eng./fr./tysk tekst	38	143	" " 229mm	17
.002	Byggeveiledningshefte	166	144	" " 250mm	18
			145	" " 270mm	18
	H0-SKALA LUFTLEDNINGER		146	" " 315mm	19
.080	H-profil 2x2x300mm(10)	159	147	" " 360mm	20
.081	H-profil 3x3x300mm(6)	171	148	kjøretråd 0,7mm 375mm	17
.082	loddeolje	39	149	" " åpne ender 450mm	17
.083	Maling grønn/grå	53	150	rilleisolator, grønn (24)	26
.084	Maling basaltgrå	53	151	sideholder (10)	29
.085	Maling lysegrå	53	152	utligger, enkel	33
.086	Maling betonggrå	53	153	kjøretråd-isolering (5)	46
.088	forkobr.jerntråd 0,35x500mm(20)	48	154	vinkelspennverk	39
.089	forkobr.jerntråd 0,4x500mm(20)	48	155	y-hjelpespenn(10)	41
.090	forkobr.jerntråd 0,5x500mm(20)	41	156	dobbel-utligger	61
.091	" " 0,7x500mm(20)	28	157	tak-isolator, grønn (24)	26
.092	" " 1,0x500mm(20)	43	158	monteringslære for master H0	30
.093	" " 1,5x500mm(15)	28	159	hjulspennverk	52
.094	" " 2,0x500mm(10)	30	160	kjøretråd 0,7mmx500mm	29
.095	vinkelprofil 2x2x160mm(10)	37	161	profi-tverrspenn	58
.096	fortinn.ståltråd 0,5x500mm(20)	52	162	luftledn.sett for dreieskive	2103
.097	" " 0,6x500mm(20)	53	163	mastebryter, imitasjon (2)	91
.098	" " 0,7x500mm(20)	55	164	mateledningsholder (10)	111
.099	" " 0,8x500mm(20)	58	165	holder for bryterledning	58
100	frittromsprofil-lære H0	32	166	Utvidelse av profi-tverrspenn	53
101	luftlednings-signalskilt H0 DB	23	167	rilleisolator brun1,9x6mm(40)	31
102	rekkverk av 0,7mm tråd, 30cm	51	168	rilleisolator brun2,6x5,4mm(40)	31
107	sporveismast, enkel Ny type	42	169	sokkelfor strekningsmast	35
108	" " midtmast " "	56	170	gittermast u/utligger DR	44
109	" " dobbel utl. " "	54	171	utligger type DR	42
110	mast uten utligger	18	172	utligger for sporveisledninger	29
111	sporveismast enkel	32	173	maste-trafo, imitasjon	41
112	" " dobbel midtmast	44	174	sideholder f/profi-kjøretråd(10)	39
114	gittermast type DR m/utligger	68	175	utligger, ekstra lang	46
115	moderne NBS-mast DB	62	176	dobbelspennverk b-sett	79
116	H-profilmast midt m/2utligger	53	177	Forkobret kjøretråd 0,5x340mm	19
117	H-profilmast m/1 utligger	42	178	rør-utligger, byggesett	45
118	H-profil midtmast	54	179	hengere+klemmer/tverrsp.(10)	52
119	enkel kjøretråd 0,7x250mm(40)	43	180	tverrspenn, max. 480mm	58
120	betongmast DB (tremast NSB)	34	181	profi-kjøretråd 0,5mm 200mm	18
122	" " uten utligger	23	182	" " " 260mm	16
124	mast for spennverk / fastpunkt	62	183	" " " 380mm	17
125	tårnmast f/tverrspenn 140 mm	75	184	" " " 500mm	19
126	" " 160mm	78	185	gittermast, enkel NY TYPE	49
128	mellomsokkel for tårnmaster	55	186	gittermast,dobbel NY TYPE	64
129	tårnmast f/tverrspenn 200mm	86	187	gittermast u/utligger NY TYPE	36
139	Profi kjøretråd isolering	66	190	firk.betongmast ÖBB (NSB)	59
140	kjøretråd 0,7mm 180mm	16	191	" " u/utligger	39
141	" " 188mm	16	192	" " f/tverrspenn 145mm	45

Prislisten kommer fra

HOBBY-SHOP a/s

Postboks 901, 7409 TRONDHEIM

Tlf. 73 53 44 38 Fax 73 53 34 32

Se oss på nett !

www.hobbyshop.no

bestilling@hobbyshop.no

SOMMERFELDT LUFTLEDNING 2009

LUFTLEDNINGS-SYSTEM FOR MODELLJERNBANER Prislister pr.28.02.2009 © H-S

Med SOMMERFELDT har du muligheten til å bygge en naturtro luftledning på modelljernbanen din.

Passer til alle mj-fabrikat og du får en ekte luftledning som også fungerer skikkelig. Her legges ledningen rett fra mast til mast(metall) og strammes med spennverk. NB. kun til fast oppbygde mj.baner.

Prislisten viser det omfattende utvalget vi prøver å lagerføre slik at du har noe å velge i, uansett om du bygger et stort eller lite anlegg, eller hvilken prototype du vil følge.

Art.nr.	vare	SIDE 2	pris	Art.nr.	vare	SIDE 2	pris
	<u>H0-skala luftledninger forts.</u>				<u>N-SKALA LUFTLEDNINGER</u>		
280	tremast FO Furka-Oberalp H0m		62	395	tverrspenn 5 spor	SBB	94
281	" FO u/utligger		35	396	" 2 spor	SBB	87
282	utligger FO m/festekl. (2)		44	400	betongmast DB(tremast NSB)		24
300	H-profilmast 98mm	SBB	31	403	utligger		24
301	utligger	SBB	30	405	rilleisolator, grønn (20)		19
302	arm (5)	SBB	20	406	kjøretråd-isolator (5)		51
303	sideholder (5)	SBB	26	407	isolator, grønn (20)		26
304	isolatorbro (5)	SBB	34	408	spennverk		38
305	isolator grønn (24)	SBB	26	409	hengere (10)		29
306	fagverk (åk) (2) m/fester	SBB	91	410	kjøretråd 0,5mm	90mm	16
308	hengestøtte f/4 holdere (5)		35	411	" "	105mm	16
315	isolatorstøtte (10)		41	414	" "	135mm	17
318	H-profilmast for åk	SBB	38	415	" "	145mm	17
319	H-profilmast f/R-type ledning		64	417	" "	200mm	18
320	H-profilmast moderne	SBB	66	419	" "	230mm	17
321	" eldre type	SBB	60	420	monteringslære N		31
322	brytermast, b.sett	SBB/RhB	273	421	gitter-midtmast m/2 utligger		59
323	kjøreledn.signalskilt	SBB	19	422	betong(tre)mast u/utligger		9
370	tverrspenn, åk, kompl.	SBB	245	423	gittermast u/utligger		29
371	" " "	SBB	237	424	gittermast m / utligger		43
380	mast	RhB	52	425	mast-armering f. nr. 426		27
381	mast m/strekkutligger	RhB	59	426	tårnmast i plast m/armering		58
382	strekkmast u/ utligger	RhB	32	427	spennmast m / armering		57
383	utligger (5)	RhB	63	450	tverrspenn m/master b.sett		155
384	arm (5)	RhB	41				
385	isolatorbro (10)	RhB	56				
386	rille-isolator brun (24)	RhB	26				
387	tverrspenn,åk, byggesett	RhB	192		PANTOGRAFER f. N-skala-lok		
388	spennverk,byggesett	SBB/RhB	43	966	N-pantograf, moderne DB (par)		169
				967	N-pant. 1-arms SNCF (par)		184
				969	N-pant. 1-arms DB (par)		166
	PANTOGRAFER, strømvtagere						
	til elektriske lokomotiver.				RESERVEDELER til Pantografer		
	Full glede av din luftledning får du først			829	H0 ekstra slepestykker (4)		23
	når strømpolettet gjennom pantografen			980	" " (2) DB		22
	fungerer perfekt. Har ditt lok feil type			981	" " (2) SBB		22
	eller dårlig pantograf, bytt til en ny			984	" " (2) DB		22
	SOMMERFELDT-pantograf !						
741	H0 pantograf DBS54 rød (par)		204				
825	H0 pantograf SBB (par)		212		Du trenger katalogen for å se		
895	H0 lyrebøyle for sporvogn (stk)		90		de enkelte artiklene og du		
937	H0m pantograf RhB (par)		215		trenger byggeveiledningen nr. 02		
938	H0 pantograf 1 arms SBB(par)		204		en bok på 164 sider for å bygge		
945	H0 sporvognspantograf (stk)		86		den perfekte luftledningen!		
946	H0 pantograf SBB (par)		180				
950	H0m pantograf RhB (par)		180				
965	H0 1 arms pantograf DB (par)		175				

Prislisten kommer fra

HOBBY-SHOP a/s

Postboks 901, 7409 TRONDHEIM

Tlf. 73 53 44 38 Fax 73 53 34 32

Se oss på nett !

www.hobbyshop.no

bestilling@hobbyshop.no